



482,6
88
MONITOR
VOLUME
OUTPUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SELECT
MUTE
CONTROL
DATA
ON
HUB1616
16 OUTS DIGITAL ZONER W/DSP




6
200
16


OUTPUTS
RS-232
ETHERNET
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
POWER
REMOTE INPUTS
PHANTOM
PAGER A
PAGER B
MIC/LINE
GAIN
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
INPUT 5
INPUT 6
INPUT 7
INPUT 8
MULTI

