


Ecler MAIA-16 外形寸法図








寸法の単位はすべてmmです。

MAIA-16 外形寸法図・拡大図（左上）

原図を4分割し、境界付近を重ねて表示しています。単位：mm





全体図は1ページを参照。寸法値・寸法線は原図を保持。英語原本・CADは変更していません。

MAIA-16 外形寸法図・拡大図（右上）

原図を4分割し、境界付近を重ねて表示しています。単位：mm

Ecler MAIA-16 外形寸法図






全体図は1ページを参照。寸法値・寸法線は原図を保持。英語原本・CADは変更していません。

MAIA-16 外形寸法図・拡大図（左下）

原図を4分割し、境界付近を重ねて表示しています。単位：mm




寸法の単位はすべてmmです。


61-1210-0100

全体図は1ページを参照。寸法値・寸法線は原図を保持。英語原本・CADは変更していません。

MAIA-16 外形寸法図・拡大図（右下）

原図を4分割し、境界付近を重ねて表示しています。単位：mm





www.ecler.com

全体図は1ページを参照。寸法値・寸法線は原図を保持。英語原本・CADは変更していません。