



MIA-BR16 外形寸法図



寸法の単位：mm ／ 形状・寸法値は原本を保持。寸法詳細は次ページ以降を参照。









61-1191-0100

寸法の単位：mm ／ 縮尺は一定ではありません。寸法値を参照してください。

MIA-BR16 外形寸法図・拡大 2





www.ecler.com

寸法の単位：mm ／ 縮尺は一定ではありません。寸法値を参照してください。